

# NOTICE D'UTILISATION

## Atom RD



**RoHS**  
**Compliant**

EN60598-1    EN60598-2-2    EN 62471-RG1  
EN61000-3-2    EN61000-3-3    EN55015    EN61547



**Luminaire ne pouvant pas être recouvert  
d'un matériau isolant thermique**

### DOWNLIGHT LED:


Tension: 220 ~ 240Vac  
Fréquences: 50/60Hz  
960°C - IK06 - IP20  
Temp Ad: - 10°C / + 30°C  
IRC/CCT: 830 / 840 / 930 / 940

*Reflecteur interchangeable, angle de faisceau: R15 / R24 / R36 / R45*


*Lampe non remplaçable, en cas de défaillance remplacer le luminaire.*

### AVANT DE COMMENCER LES BRANCHEMENTS COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

- 1 - Prévoir un gabarit de perçage de :
- GIRO17: 175mm
  - GIRO20: 205mm




- 2 - Démontrez le passe fil du Driver, effectuer le branchement sur le bornier.




**Pour la connexion électrique utiliser un câble d'alimentation conforme 60227IEC 52/EN50525 0-75-1.5mm²**

- 3 - Présenter l'appareil au plafond, soulever les ressorts de part et d'autre et insérer le downlight au plafond.



- 4 - Positionner le driver sur le cote de l'appareil.



### Entretiens et fin de vie



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets, recyclez ce dernier pour promouvoir une réutilisation responsable de ses matériaux. Pour recycler votre produit, utilisez les réseaux de collecte de votre région ou prenez contact avec le revendeur du produit. Ce dernier pourra vous aider à le recycler.

#### Maintenance du luminaire:

- 1) Couper l'alimentation électrique.
- 2) Avec un chiffon sec, dépoussiérer le spot, le diffuseur, le driver & les connexions.
- 4) Remettre l'alimentation électrique.

**Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation électrique du luminaire.**

#### Fin de vie:

- 1) Couper l'alimentation électrique.
  - 2) Enlever le(s) luminaire(s) du plafond
  - 3) Démontez le luminaire.
  - 3) Décomposer chaque élément du luminaire
  - 4) Séparations et triés suivants les matières.
  - 5) Recycler chaque élément séparément dans des containers spéciaux.
- Rapprochez vous de votre ville pour trouver les emplacements.**

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée, Vérifier la compatibilité des produits face à l'ambiance du milieu. La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et annulons la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce document pour toute utilité future.



Electra - RCS 383222254  
PARC EUROPEEN D'ENTREPRISES DE RIOM  
8 RUE JOHANNES BRAHMS 63200 RIOM France

www.electraworld.fr

V052016