

NOTICE D'UTILISATION

REGLETTE IP20


EN60598-1 EN60598-2-1 62471-RG0
EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55015 EN61547

Tension d'alimentation: 220-240V +/- 6%
Frequence: 50/60Hz
IK06 - 650°C



AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION - **COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**


1 - Percer 2 trous à l'endroit où l'appareil doit être installé. Prévoir 2 vis pour fixer les clips afin de fixer le luminaire sur son support.




Diamètre entraxe : $\varnothing 6\text{mm}$

600mm	100-450mm
1200mm	200-1050mm
1500mm	400-1350mm


2 - Insérer les vis dans les chevilles et les laisser dépasser.



3 - Fixer le luminaire sur son support et visser au maximum




4 - Détails des pôles du connecteur et des fils




Pour le branchement électrique utiliser un câble d'alimentation conforme 60227IEC 52/EN50525.


5 - Ouvrir la trappe et effectuer les branchements électriques




6 - Remettre l'arrêt de traction



7 - Refermer la trappe



8 - Clipser le luminaire sur les étriers



ENTRETIEN ET FIN DE VIE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.

Maintenance du luminaire:

1) Couper l'alimentation électrique
2) Avec un tissu antistatique sec, dépoussiérer le diffuseur et l'enveloppe sans ouvrir le produit. *Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.*

Fin de vie:

1) Couper l'alimentation électrique.
2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation
3) Rapprochez-vous de votre mairie pour localiser les centres de collectes

Les modules LED ne sont pas remplaçables. En cas de défaillance le produit doit être changé sous réserve d'acceptation du fabricant.

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée.

S'assurer de la compatibilité des produits suivant son environnement.

La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce document pour toute utilité future.



8 RUE JOHANNES BRAHMS
63200 RIOM FRANCE

www.electraworld.fr

V022019