

NOTICE D'UTILISATION

TOUCH CENTRIC

CENTRIC

• Interface CENTRIC:

Gestions et scénarios programmables via interface DALI


Possibilité de commander le système via logiciel masterconfigurator et interfaces de commande type écran de contrôle:

DALI x/e-touchPANEL 28000005 + DALIUSB & DALI PS1 (gestion de scénarios)


DALI TOUCHPANEL02 28000022 + DALIUSB & DALI PS1 (Selection de 3 température de couleur)

DALI TNW-SR2422K4CCTAC + DALI PS TNW-SR2400PS2


DALI TNW-SR2300G4CCTC + DALI PS TNW-SR2400PS2



PS2
Interrupteur DALI
Luminaire centric



PS2
Detecteur de presence
Luminaire centric



Interrupteur + PS
Module sans fils DT8-RTN
Module sans fils DT8-Zigbee
Commandes sans fils